





Регулярная печать, чтобы не засыхали дюзы принтера.

1. Определиться что и откуда печатать




2. Переименовать принтер, если их несколько одинаковых










3. Открыть планировщик заданий и создать простую задачу
Для этого нажать вместе клавиши Win + R и выполнить **taskschd.msc**



И следуя инструкции заполнить










Прописать в одну строку команду:
rundll32.exe shimgvw.dll,ImageView_PrintTo «C:\Users\Public\Image for regular printing.jpg» «Epson P50 Series 1»

(Путь к картинке и принтер заменить на свои)



Проверить, что задача создана.
Отредактировать при необходимости



4. Открыть лотки принтера и оставить в нём стопку бумаги, оставить включенным питание.

Дополнение (чтобы не засыхали дюзы принтера)

Проверить в опциях принтера не установлено ли автоотключение питания.

Для некоторых Epson - софтом Power Off Timer

